

Téléstik

Références 819165



Description : Le Téléstik permet d'atteindre les endroits les plus exigus et d'attraper les objets pesant jusqu'à 450 g. Sa poignée antidérapante se prolonge de 2 tiges télescopiques étirables de 18 cm jusqu'à 86 cm. L'une des deux tiges se termine par un aimant. L'autre tige se termine par une surface adhésive et lavable (à base de silicone) avec couvercle amovible pour environ 2000 utilisations. Chaque tige contient une aide pour le dépliage.

Poids : 65 grammes

Couleur : noir

Dimensions : de 18 cm à 86 cm - Aimant : 1,4 cm - matière adhésive : 3,2 cm (2000 utilisations)

Matière : acier inoxydable



Mode d'emploi

Systeme adhesif

- Retirer le capuchon en plastique, ensuite retirer le papier protecteur de l'adhésif, déployer au maximum le bras télescopique
- Placer l'adhésif sur n'importe quelle surface plate de l'objet à ramasser. Appuyer doucement pour vous assurer que l'objet adhère au disque
- Maintenir le disque adhésif sur l'objet pendant deux secondes pour obtenir un meilleur contact
- Saisir l'objet que vous avez ramassé et le décoller doucement du disque adhésif

Systeme magnetique

- Déployer au maximum le bras télescopique
- Placer l'aimant contre l'objet métallique
- Amener l'objet vers vous doucement
- Retirer ou faire glisser l'objet pour le détacher de l'aimant

Systeme de crochet

- Déployer au maximum le bras télescopique
- accrocher, tirer, pousser ou ramener l'objet

Recommandations importantes

- 1) Disque adhésif – Ce disque extraordinaire est garanti pour 2000 utilisations. Pour le nettoyer, retirez-le du velcro et utilisez de l'eau tiède et du savon. Il redevient collant ! Remettre le disque sur le velcro en appuyant fermement. Il existe des disques de remplacement.
- 2) Ne pas appuyer trop fort sur le bras ou le plier de manière excessive. Une pression de plus 0,5 kg pourrait le casser.
- 3) Toujours garder le disque adhésif à l'écart du soleil, de la chaleur, des solvants et des graisses (éviter au maximum de toucher avec les doigts). Lorsqu'on ne l'utilise pas, toujours couvrir le disque adhésif avec le capuchon.
- 4) Telestik est conçu pour soulever des objets de 450 grammes maximum. Soulever des objets plus lourds risquerait d'endommager le bras.